

FR INSTRUCTIONS D'UTILISATION:

- Retirer le couvercle hygiénique.
- Pour boire, faire pression avec les lèvres sur n'importe quel côté du disque pour que le liquide sorte.
- Remettre le couvercle pour le rangement.
- Vous pouvez retirer les anses si vous souhaitez utiliser le produit comme verre plutôt que comme tasse.

EN INSTRUCTIONS FOR USE:










- Remove the lid.
- To drink: press with the lips on any side of the disc for liquid to flow.
- Replace the lid before putting it away.
- The handles can be removed and the product can be used as a glass rather than a cup.

ES INSTRUCCIONES DE USO:

- Quita la tapa higiénica.
- Para beber: presionar con los labios desde cualquier lado del disco para que el líquido salga.
- Vuelve a colocar la tapa para guardar.
- Puedes quitar las asas si lo deseas y utilizar el producto como vaso, en vez de como taza.

IT INSTRUZIONI D'UTILISATION:

- Rimuovere il coperchio igienico.
- Per bere: premere con le labbra da qualunque lato del disco affinché il liquido fuoriesca.
- Ricollocare il coperchio e conservare.
- Puoi rimuovere i manici e utilizzare il prodotto anche come bicchiere, anziché come tazza.



FR DÉMONTAGE POUR NETTOYAGE

EN DISMANTLING FOR CLEANING

ES DESMONTAJE PARA LIMPIEZA

IT SMONTAGGIO PER PULIZIA

FR MONTAGE APRÈS NETTOYAGE

EN ASSEMBLING AFTER CLEANING

ES MONTAJE DESPUÉS DE LIMPIEZA

IT MONTAGGIO DOPO PULIZIA